

Accu vernevelaar



Model nr. : GD950



GEFELICITEERD!

We vertrouwen erop dat uw accusproeier u jarenlang plezier zal bezorgen.

Ons bedrijf heeft dit product speciaal voor u ontworpen en ontwikkeld.

We zijn erg trots op onze producten en hopen dat u even tevreden bent met de kwaliteit en prestaties.

Bedankt voor uw steun bij het kiezen van onze producten.

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u uw vernevelaar gebruikt.

Laad de accu volledig op voor en na gebruik van het apparaat voor maximale prestaties en levensduur van de accu.

WAARSCHUWING: kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij gebruik van de vernevelaar moeten de basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden opgevolgd:

1. BESTUDEER HET PRODUCT GRONDIG VOORDAT U HET GEBRUIKT ZODAT U WEET WAAR DE BEDIENINGSELEMENTEN ZITTEN.
2. BIJ TWIJFEL HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN OF ALS U ONDER INVLOED VAN ALCOHOL OF DRUGS BENT.
3. GEBRUIK DE VERNEVELAAR NIET ALS DE ACCU BESCHADIGD IS.
4. GEBRUIK GEEN BIJTENDE VLOEISTOF OF ETHYLALCOHOL MET DIT APPARAAT.

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN:

1. Dit is GEEN speelgoed. Let goed op bij gebruik in de buurt van kinderen.
2. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires en vervangende onderdelen.
Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Gebruik de accusproeier niet als deze beschadigd is of in het water is gevallen of als hij niet werkt zoals het hoort.
3. Gebruik het apparaat niet als het mondstuk verstopt is; houd vrij van stof, pluisjes, haren en alles wat de doorstroming kan verminderen of verstoppingen kan veroorzaken.
4. Het gebruik van een onjuist voltage kan leiden tot schade aan de motor en mogelijk letsel voor de gebruiker. De juiste spanning staat vermeld op het typeplaatje van de accu.
5. Spuit geen water op het apparaat en plaats de accu en het hele apparaat niet in water.
6. Gebruik geen bijtende vloeistof of desinfecterende middelen op basis van ethylalcohol.
7. Laat het apparaat niet bevriezen. Bewaar altijd binnenshuis. Bevriezing zal de motor beschadigen.
8. Probeer de accusproeier niet te demonteren.
9. Gebruik geen kabel om de twee terminals aan de onderkant van het hoofdapparaat aan te sluiten op de netvoeding of een andere stroombron, dit kan de motor beschadigen en ernstig letsel veroorzaken.
10. Laad de accu niet 's nachts op.

WERKINGSPRINCIPE


De vernevelaar wordt geleverd met een 129 W motor , een ingebouwde elektrostatische generator, een fles van 1,8 l, een oplaadbare 20V batterij voor het sproeien van het desinfectiemiddel om te helpen bij het virus. Hij is draagbaar en kan een zeer fijne waternevel creëren die ideaal is voor de ziektepreventie voor huis, tuin, binnen en buiten, openbare ruimtes, ziekenhuis, school enz. Het is een zuinige en praktische methode voor het aanbrengen van desinfectiemiddel.

Waarom wordt deze vernevelaar aanbevolen om desinfectiemiddel te sproeien?

De basis van deze vernevelaar is een speciaal ontworpen anionengenerator die continu een hoge concentratie negatief geladen anionen produceert. De meeste stof, deeltjes en bacteriën in de lucht zijn positief geladen; de hoge concentratie anionen kan positief geladen bacteriën en deeltjes in de lucht neutraliseren, waardoor de bacteriën en deeltjes hun lading verliezen en in gewicht toenemen, zodat ze na neutralisatie op de grond terechtkomen. Door de combinatie met het desinfecterende middel kan de accuproeier bacteriën effectief en gemakkelijk doden.



OVERZICHT



NR.	Onderdeelnaam	Onderdeelnr.
1.	Sproeiapparaat	S20-QA002-01
2.	Accu	BCP2-00627
3.	1,8 l fles	SJ5-02080
4.	EU-oplader	*DZ5-00507

SPECIFICATIES

AFMETINGEN: 326X81X150,5 MM

Spanning: 20V (DC)

Motorvermogen: 129W

Stroom: 6 ampère

Effectief bereik: 3M

Verstoven volume: 70 ml/min

Ingang oplader: AC 100-240V 50hz/60hz

Laadtijd: 3,5~4 uur

Gebruiksduur: 25~30 minuten


Flesgrootte: 1,8 liter

Geluidsniveau: ~45 DB

Netto gewicht: 1,3 kg

BEDIENING


(1) Haal het product uit de verpakking en controleer voor gebruik of er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.



(2) Controleer de batterijmeter door de aan/uit-schakelaar op de batterij ingedrukt te houden. Als het batterijniveau minder dan 50% is (minder dan 2 LED-lampjes branden), laad het dan op voordat u het gebruikt.




(3) Monteer de accu op de onderkant van de sproeier.




(4) Meng desinfecterende of chemische vloeistof in de gewenste verhouding, vul de fles van 1,8 l, en schroef vervolgens de fles in het sproeiapparaat.

Opmerkingen: Vul en gebruik geen bijtende vloeistof of ethylalcohol met dit apparaat.



(5) Druk op de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de sproeier om de klus te starten, de spuitmond is draaibaar om de spuithoek aan te passen.



ONDERHOUD & OPSLAG

Uw vernevelaar moet zo worden opgeborgen dat hij niet kan bevriezen. Bewaar dit toestel niet buiten of op een plek kouder dan 0° C (32° F) . Dit kan ernstige schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie ongeldig maken. Na elk gebruik en voor het opbergen moeten de volgende stappen worden gevolgd,

- 1) Vul de fles na elk gebruik en voor langdurige opslag met wat schoon water en laat dat door de sproeier lopen, zodat het resterende desinfecterende middel of de chemicaliën uit de sproeier worden verwijderd.
- 2) Op een koele, droge plaats en uit de buurt van kinderen bewaren. Zo nodig schoonmaken met een vochtige doek. Dompel de sproeier niet onder in water.
- 3) Verwijder de accu en laad deze op tijd op.

DE ACCU:

- Bewaar de accu in een ruimte waar de temperatuur niet kan oplopen.
- Raak de accu niet met scherpe en fijne metalen draad of pennen aan. Deze materialen kunnen beide polen van de batterij raken en kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterij kan doorbranden of ontploffen.
- Bewaar de accu op een droge, koele en goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
- De accu moet voor opslag gedeeltelijk worden opgeladen, idealiter 40-50% (2 LED-lampjes branden), aanbevolen temperatuur 0° C~25° C. Laad bij niet regelmatig gebruik de accu ten minste elke 3 maanden op tot een laadtoestand van ongeveer 50% van het maximum.
- Gebruik voor het opladen van de accu de originele oplader die in de verpakking is meegeleverd. Het gebruik van een andere oplader of een onjuist voltage kan leiden tot defecten zoals het doorbranden van de accu, of kan ernstig letsel veroorzaken.
- Laad de accu niet 's nachts op.

VERWIJDERING

Elektrische en elektronische apparaten mogen nooit met het gewone huisvuil worden weggegooid!!



De consument is wettelijk verplicht en verantwoordelijk voor de correcte verwijdering van elektronische en elektrische apparaten, door ze terug te brengen naar aangewezen inzamelplaatsen voor de recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie over verwijderingslocaties contact op met uw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

www.Aqua2go.eu